


# 供用開始平面図

A3 S=1:500

長岡郡 本山町 瓜生野



供用開始区間延長 L=90m

供用開始終点:長岡郡本山町屋所字地塚770番2まで

供用開始起点:長岡郡本山町瓜生野字唐越5番24から

